

CONFIGURACIÓN GPRS.

Antes de empezar, hay que tener en cuenta :

- Sólo los números autorizados podrán realizar la siguiente operación:
- No poner números autorizados en el primer autorizado SOS1. Los números autorizados deben ir en el segundo y tercer autorizado (SOS2 y SOS3). De esta manera se puede cambiar la configuración de la frecuencia de envío enviando SMS.

Para utilizar esta opción se necesita :

- Contratar el servicios de GPRS con su proveedor de telefonía móvil,

Si el led naranja está continuamente parpadeando significa que NO tiene conexión GPRS. En este caso consulte con su proveedor de servicios GSM.

- Contratar un servicio de recepción y visualización de los datos del GPS. Este servicio lo puede contratar con Vigilant © Radiobit Sistemas.

Para poder usar la función de GPRS, el usuario necesita configurar una IP, un puerto y APN (nombre de punto de acceso) mediante el envío de comandos SMS. Asegúrese de que su tarjeta SIM soporta la función de GPRS.

Enviar SMS "**password+C+APN, IP:Puerto**" para configurar el APN, IP y puerto.

Si no recibe un APN de sus operadores GSM y preste atención a las minúsculas o en mayúsculas.

Asegúrese de que la IP debe ser pública. Si su PC está en Internet, usted debe conocer su dirección IP pública.

Ejemplo:

Enviar SMS "**123456Cinternetmas,82.194.81.12:2223**".

internetmas es la APN de MAS MOVIL, defina la APN de su proveedor.

Enviar SMS "**password+O+nombre de usuario, contraseña**" para definir el nombre de usuario y contraseña para GPRS.

Esta configuración depende de diferentes proveedores. Si el proveedor no necesita nombre de usuario y contraseña para el GPRS, no necesita enviar este comando.

Ejemplo:

Enviar SMS "**123456Owap,wap**". El nombre de usuario y la contraseña del wap es la misma "wap".

Nota : MASMOVIL sería en blanco (no tiene usuario ni contraseña) "**123456O** , "

Enviar SMS "**password+D**" para activar GPRS.

Ejemplo:

Enviar SMS "**123456D**" para activar GPRS.

Enviar SMS "**password+E**" para desactivar el GPRS.

Ejemplo:

Enviar SMS "**123456E**" para desactivar GPRS.

Enviar SMS "**password+B**" para obtener el número IMEI del dispositivo.

Ejemplo:

Enviar SMS "**123456B**" para obtener el número IMEI.