



LISTADO DE TELÉFONOS COMPATIBLES CON EL LECTOR VIGILANT 2005 BLUETOOTH

Requisitos del teléfono:

El módulo Bluetooth del teléfono debe permitir el servicio DUN (Dial Up Networking).

El teléfono y la red deben permitir llamadas CSD.

En modelos con tecnología 3G es necesario seleccionar el modo GSM para la conexión de datos.

No es recomendable usar tarjetas de prepago o con límite de consumo.

Pasos para realizar la conexión:

1. Activar el Bluetooth el teléfono y ponerlo en modo descubrible (visible para otros dispositivos).
2. Efectuar la lectura del punto GSM con el lector Vig.2005 Bluetooth. Esto iniciará la búsqueda.
3. El teléfono solicitará la clave de acceso. Escribir "0000" y permitir la conexión automática.
4. Fijar el dispositivo vinculado como Autorizado para conectarse sin confirmación.
5. Si lo desea, ya puede configurar el módulo Bluetooth del teléfono como oculto.

NOKIA

2700 Classic	
2730 Classic	Debe estar en modo GSM: Menu – Configuración -- Ajustes teléfono -- Modo de Red
3109 Classic	
3120	Debe estar en modo GSM: Menu -- Ajustes -- Ajustes de Red
3120 Classic	Debe estar en modo GSM: Menu -- Ajustes -- Ajustes teléfono -- Modo de Red
5130 XpressMusic	
5200	
5230	Cambiar a modo GSM: Menu -- Ajustes -- Conectividad -- Red -- Modo de red
5310 XpressMusic	
5800 XpressMusic	Cambiar a modo GSM: Menu -- Ajustes -- Conectividad -- Red -- Modo de red
6021	
6086	
6110 Navigator	Debe estar en modo GSM. Menu -- Configuración -- Ajustes -- Red
6111	
6120	
6151	
6124 Classic	Debe estar en modo GSM.
6210 Navigator	Cambiar a modo GSM: Menu -- Ajustes -- Ajustes teléfono -- Red
6210 Classic	Cambiar a modo GSM: Menu -- Ajustes -- Ajustes teléfono -- Red
6234	Cambiar a modo GSM: Menu -- Configuración -- Ajustes del teléfono -- Modo de red
6280	Cambiar a modo GSM: Menu -- Ajustes -- Ajustes del teléfono -- Modo de red
6300	
6500 Classic	Cambiar a modo GSM: Menu – Ajustes – Ajustes telefono – Modo de Red
6555	Cambiar a modo GSM: Menu -- Ajustes -- Ajustes de Red
6630	
6680	Cambiar a modo GSM: Menu -- Herramientas -- Ajustes -- Llamadas
C6-00	
E51	
E65	Cambiar a modo GSM. Menu -- Configuración -- Ajustes -- Red
N70	Cambiar a modo GSM: Menu -- Herramientas -- Ajustes -- Llamadas -- Ajustes de red
N73	Cambiar a modo GSM: Menu -- Herramientas -- Ajustes -- Llamadas -- Ajustes de red
N80	Cambiar a modo GSM: Menu -- Herramientas -- Ajustes -- Teléfono -- Red
N86	Cambiar a modo GSM: Menu -- Herramientas -- Ajustes -- Teléfono -- Red
N95	Cambiar a modo GSM: Menu -- Herramientas -- Ajustes -- Llamadas -- Ajustes de red
N97	Cambiar a modo GSM: Menu -- Herramientas -- Ajustes -- Llamadas -- Ajustes de red
N97 Mini	Cambiar a modo GSM: Menu -- Herramientas -- Ajustes -- Llamadas -- Ajustes de red

SAMSUNG

C3050	
C2550	
B2100	

E2210B	
E2550	
E370	
F480	
F430	

MOTOROLA

Hay que activar "Encuéntrame" (60 segundos). Una vez autorizado se puede configurar el acceso automático o manual. Si no lo encuentra, es posible que tenga que borrar el histórico de dispositivos del teléfono móvil.

BT50	
C390	
L2	
L7	
V360	

SONY ERICSSON

G502	
G705	
P910i	

SHARP

GX17	
-------------	--

BENQ - SIEMENS

S55	
S68	

HTC

Diamond	Cambiar la banda de Auto a GSM: Configuración – Comunicación – Teléfono – Banda
PM300	

PDA - VODAFONE

S-200 Real Mail	Cambiar la banda de Auto a GSM: Configuración – Comunicación – Teléfono – Banda
------------------------	---

LG

Chocolat	Tiene que estar en modo GSM
A250	Tiene que estar en modo GSM

Para saber si su móvil puede realizar llamadas CSD, compruébelo en esta web "<http://www.moviles.com>"