

Distintas opciones de posicionamiento de RoboCam R1



RoboCam de cabeza o casco

Grabación desde posición en la cabeza.
Este accesorio se une a la cámara de pecho, en caso de desconexión forzosa continua grabando con la de pecho.



RoboCam de pecho

En esta imagen vemos la cámara de pecho habitualmente usada como cámara principal



RoboCam de hombro

El accesorio SHHC01 une el objetivo R1BC01 a la galonera de la camisa.

